

1 **Bosse_tools 10 – Tastaturkürzel**

Unabhängig von Menü-, Multifunktionsleisteneinträgen oder Werkzeug-Buttons können die Funktionen der *Bosse_tools 10* grundsätzlich über die Tastatur gestartet werden. Für die wichtigsten Befehle und Funktion sind Tastaturkürzel vorhanden.

Bei den Tastaturkürzeln ist Groß- und Kleinschreibung unwichtig. In dieser Dokumentation werden, zwecks besserer Lesbarkeit, Großbuchstaben verwendet.

1.1 **Lizenz**

- **JBL** = Lizenzanforderung
- **JBLA** = Datei-Lizenzen: Autorisierung, Weitergabe
- **JBLAN** = Netzwerk-Lizenzen: Autorisierung, weitere Rechner
- **JBN** = Netzwerklizenzen
- **JBLU** = Programmübersicht mit aktuellem Lizenzstatus
- **JBR** = Upgrade-Installation rückgängig

1.2 **Verwaltung**

- **JBT** = Tool-Box
- **JBU** = Update-Status, Versionshinweise
- **JBP** = Pfadeinstellungen
- **JBB** = Benutzereinstellungen
- **JBI** = Installation, Optionen Benutzeroberfläche (auch bei Erst-Installation)

1.3 **Programme**

1.3.1 **PG_codiertes_aufmass**

- **IMP** = Im- und Export von Codierungslisten von/nach Excel
- **OCO** = Objektcodierungen erstellen
- **UEB** = Übersicht Blöcke ausrichten
- **CEX** = Code-Listen Export, IDX- u. Exceldatei
- **CAE** = codiertes Aufmaß einlesen
- **FBM** = Fahrbahnmarkierungen ausrichten
- **LEN** = Legendenerstellung

1.3.2 **PG_diverse**

- **MFI** = Multi-Filter
- **RAH** = Rahmen einfügen
- **SEK** = Blöcke in Sektor schieben
- **3AT** = 3D-Punktblock-Attributbearbeitung
- **AFS** = Attribute freistellen
- **KOE** = Koordinaten einlesen
- **KOA** = Koordinatenausgabe
- **ABP** = Absteckpunkte
- **ABPP** = Prüfungen für Absteckpunkte
- **DGV** = DGM-Vorbereitung
- **IE3** = Inter- / Extrapolation
- **BOE** = Böschungsschraffen
- **MAU** = Mauersignatur
- **LSG** = Liniensignaturen
- **ACS** = Achsen mit Stationierung

1.3.3 **PG_zeichnungspruefung**

- **ZPE** = Zeichnungsprüfung Einrichtung
- **ZPR** = Zeichnungsprüfung